


Centrale bedieningspaneel

Smart Home System centrale regeling



Leverbaar in witte en zwarte versie

	<p style="text-align: center;">HOOFDMENU</p> <p>Menu verbruiksstatistiek elektrische apparaten. Taal (de vlag van de gekozen taal wordt getoond). Algemeen menu. Gebruik dit menu om alle apparaten van hetzelfde type in dezelfde modus te zetten. Menu voor beheer van verwarmings-/koelingsmodus. Menu gebruikersinstellingen. Dit menu dient voor de volgende instellingen: Tijd, (Manueel, Automatisch). Temperatuureenheid (°C, °F). Kleur verlichting Screensaver (aan, uit). Screencleaner. Standaardfabrieksinstelling. Wifi-status akantiemenu Installatiemenu</p>
---	---

BEHEER VERWARMINGSAPPARATEN

Keuze type apparaat (verwarming, verlichting, AAN/UIT).
Deze knoppen worden alleen getoond als één type apparaat
in de ruimte is geïnstalleerd (gekleurd indien actief).

Ruimte wijzigen.

Huidige modus, druk op dit icoon om naar het menu te gaan
waar u de huidige bedieningsmodus kunt wijzigen.

Ruimtetemperatuur of ingestelde temperatuur na een druk
op 10.

Verwarmingsindicator (bewegend wanneer wordt verwarmd).

Informatie over de in de ruimte geïnstalleerde
verwarmingsapparaten.

Stel het huidige setpoint in (gedeactiveerd als het
scherm is vergrendeld).

Naam huidige ruimte.

Snelle toegang tot de gewenste ruimte.

Om de ruimtetemperatuur of ingestelde temperatuur te
tonen bij 4.

Status bij vloerregeling.

Alleen getoond bij vergrendeld scherm.

BEHEER VERLICHTINGAPPARATEN

Keuze type apparaat (verwarming, verlichting, AAN/UIT).
Deze knoppen worden alleen getoond als één type apparaat
in de ruimte is geïnstalleerd (gekleurd indien actief).

Ruimte wijzigen.

Informatie over de in de ruimte geïnstalleerde
verlichtingsapparaten.

Geeft het aantal huidige verlichtingen aan.

Geeft de verlichtingsstatus aan.

Druk hierop om de verlichtingsstatus te wijzigen.

Algemeen management voor alle verlichting in de ruimte.

Huidige toegang tot de gewenste ruimte.

Alleen getoond als het aantal apparaten hoger dan 1 is;
gebruikt om de apparaten in de ruimte te selecteren.

Alleen getoond bij vergrendeld scherm.

BEHEER AAN/UIT-APPARATEN

Keuze type apparaat (verwarming, verlichting, AAN/UIT).
Deze knoppen worden alleen getoond als één type apparaat
in de ruimte is geïnstalleerd (gekleurd indien actief).

Ruimte over het apparaat.

Geeft het aantal huidige apparaten in de ruimte aan.

Geeft de AAN/UIT-status aan.

Druk hierop om de status van het apparaat te wijzigen.

Algemeen management voor alle AAN/UIT-apparaten in de
ruimte.

Huidige ruimte.

Snelle toegang tot de gewenste ruimte.

Alleen getoond als het aantal apparaten hoger dan 1 is;
gebruikt om de apparaten in de ruimte te hier lang op om
te schakelen tussen automatische modus en normale modus
(gekleurd indien actief).Alleen getoond als het apparaat
in Automatische modus is, ga hierheen om het
apparaatprogramma te getoond bij vergrendeld scherm.

