

# Zoneregelingskast 6 zones

## Zoneregelingskast 6 zones BT-M6Z02-RF



**BT-M6Z02 RF-230V – 900006678**

De module (RF 868MHz) 230V is speciaal ontworpen voor vloerverwarmingssystemen.

Geschikt voor normaal gesloten of normaal geopend actuatoren.

De module is gemakkelijk uit te breiden naar 12 zones met een 'slave'

uitbreidingsmodule. Werkt samen met de Watts 868 Mhz range thermostaten (LCD en Basic).

### Technische specificaties

	<b>BT-M6Z02-RF 230V</b>
Gebruikstemperatuur	0 °C tot 50 °C
Regelkarakteristiek	Proportioneel integrerende regeling of hystereseregeling. De regeling wordt bepaald door de op het kanaal de thermostaat)
Voedingsspanning	230 VAC +/- 10% 50 Hz
Uitgangen: Pompen of toebehoren Afsluiters	Relais => 5A / 250 VAC (vrij contact)Relais => 5 A / 230 VAC (L, N) Om de installatie te vergemakkelijken adviseren we maximaal 4 afsluiters per zone te gebruiken.

Radiofrequentie	868,3 MHz, <10 mW.  Bereik circa 180 meter zonder obstakels. Bereik circa 50 meters in een woonomgeving.
Beschermingsgraad	IP30
Combinaties	10 zones => 1x Master met 6 + 1x Slave met 4 zones 12 zones => 1x Master met 6 + 1x Slave met 6 zones

## Documentatie

Handleiding voor de zoneregelingskast BT-M6Z02-RF

## Webshop

Bekijk dit product in onze webshop